

# 星辰17 水冷箱固件更新指南

请认真阅读以下说明！ 请认真阅读以下说明！ 请认真阅读以下说明！


如果你没有仔细阅读

请停止操作！ 请停止操作！ 请停止操作！

否则造成的任何后果请自行承担

请注意  
如果你的水冷机工作正常  
无任何故障


此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!  
此时则无需升级此固件!



打开控制中心-性能-水冷系统控制  
在水冷系统控制这里点击“断开”  
确保此时水冷机处于断开状态




随后，关闭水冷机电源  
使水冷机处于关机状态




水冷机固件更新包  
如上图所示

解压后如上图所示  
点击进入“水冷机刷固件工具”文件夹

DFU.exe.WebView2	2022/3/28 16:21	文件夹	
web	2022/3/28 16:21	文件夹	
DFU.exe	2022/3/26 10:05	应用程序	21 KB
DFU.exe.config	2022/3/26 10:05	CONFIG 文件	1 KB



运行“**DFU.exe**”这个程序



点击 **“Choose a firmware package or drag it here”**


也就是红框里的这个按钮

千万别点错！！！！！！

千万别点错！！！！！！

千万别点错！！！！！！






选择“水冷机固件.zip”这个文件，选中后点击打开




“水冷机固件.zip”这个文件是个ZIP压缩包，务必注意，别解压！！！！！！



选择好固件文件以后，回到主页面，选择“select device”





随后，会出现这个界面，**此时，打开水冷机电源开关**  
固件刷新程序此时会自动搜索水冷机并显示  
在弹出的页面选择你使用的水冷机，随后点击**“配对”**

## Bluetooth Secure DFU



1.


DFU mode set, select device again

SELECT DEVICE


2.

Device Name :

随后会进入左图界面  
当主页面显示DFU mode后,  
选择“select device”



选择 "DfuTarg",随后点击 "配对"




升级界面如上图所示

**此时请勿断开水冷机蓝牙，不要关闭固件升级程序  
不要让水冷机断电！保证水冷机持续接电且正常工作  
升级过程大约一分钟**



出现该界面则表示升级完成  
升级后水冷机自动关机  
此时需要重新按水冷机电源开关启动水冷机





此时需要重新进入控制中心  
**性能-水冷系统控制中**  
**重新点击连接，以连接水冷机并正常工作**