

KT68 智慧屏驱动安装说明

驱动下载方式:

登录机械师官网 <https://www.machenike.com/>, 在**驱动下载**页面里的**外设驱动**中找到

KT68 智慧屏文件并下载;




安装驱动方式:

1. 下载后解压文件夹;



2. 以有线连接方式将键盘连接电脑后, 打开 '**KT68 智慧屏升级包.exe**', 点击 **Start**, 等待加载完成后关闭窗口; *更新成功后拔掉usb接口后再连接



3. 打开 '**KT68 智慧屏程序驱动-V1.exe**' 并按照安装步骤安装驱动。



4. *若是已经安装过驱动，安装前请删除文档里的 **MACHENIKE KT68 Files** 文件夹，以避免驱动出现 bug

